Serviceanleitung

für die Fachkraft



Vitoladens 300-C Typ VC3, 12,9 bis 28,9 kW Öl-Brennwertkessel mit eingebauter Kesselkreisregelung

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite



VITOLADENS 300-C



Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,

- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
 - ONORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
 - (H) SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

Verhalten bei Gasgeruch



Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung	
Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung	5
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten	7
Codierungen	
Codierung 1	38
Codierung 2	41
Codierungen in Anlieferungszustand zurücksetzen	55
Serviceabtragen	= 0
Ubersicht Serviceebenen	56
I emperaturen, Kesselcodierstecker und Kurzabfragen	56
Ausgange prufen (Relaistest)	59
Betriebszustände und Sensoren abfragen	59
Störungsbehebung	
Störungsanzeige	61
Störungscodes	62
Instandsetzung	69
	00
Funktionsbeschreibung	
Regelung	77
Regelungsfunktionen	78
Codierschalter der Fernbedienung	84
-	
Schemen	
Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse	86
Einzelteillisten	91
	•
Protokolle	98
Technische Daten	99
Bescheinigungen	
Konformitätserklärung	100
Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV	100
Stichwortverzeichnis	102

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
		V	Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
•			1. Heizungsanlage füllen	7
•	•	•	2. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	
•			3. Heizkessel entlüften	8
•			4. Heizungsanlage entlüften	
	•	•	5. Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)	9
•			6. Siphon oder Neutralisationsanlage (Zubehör) mit Wasser füllen	9
•			7. Elektrischen Netzanschluss prüfen	
٠	٠		8. Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)	10
٠			9. Sprachumstellung an der Regelung	11
٠	٠	•	10. Funktionsablauf und mögliche Störungen	11
	٠	•	11. Vorderblech abbauen	13
	٠	•	12. Kesseltür öffnen	14
	٠	•	13. Heizfläche reinigen	14
	٠	•	14. Kesseltür schließen	17
		•	15. Brenner reinigen	18
		•	16. Düse austauschen und Zündelektroden prüfen oder einstellen	19
		•	17. Brenner anbauen	20
	•	•	18. Ölpumpenfilter reinigen, evtl. austauschen	21
	٠	•	19. Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen	22
•	٠	•	20. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	
	•	•	21. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon (falls vorhanden) reinigen	24
	•	•	22. Neutralisationseinrichtung prüfen (Zubehör)	24

5681 774

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, (Fortsetzung)					
			 Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme Arbeitsschritte für die Inspektion Arbeitsschritte für die Wartung 	eite	
•	•	•	 23. Aktivkohlefilter prüfen (Zubehör) 24. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen 	24	
•	•	•	 25. Einregulierung; Richtwerte für Brennereinstellung 26. Öldruck einregulieren und Vakuum prüfen 27. Luftmenge (stat. Brennerdruck) einregulieren 28. Vorderblech anbauen. 	24 26 27 28	
• • •	•	•	 29. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen 30. Regelung an die Heizungsanlage anpassen 31. Heizkennlinien einstellen 32. Regelung in LON einbinden 33. Einweisung des Anlagenbetreibers 34. Anzeige, Wartung" abfragen und zurücksetzen 	29 31 34 36	
		•	34. Anzeige "wartung" abtragen und zurucksetzen	31	

5681 774

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Heizungsanlage füllen

Achtung

- Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Heizkessel führen.
 - Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
 - Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
 - Füllwasser mit einer Wasserhärte über 16,8 °dH (3,0 mol/m³) muss enthärtet werdenz.B. mit einer Kleinenthärtungsanlage für Heizwasser (siehe Viessmann Preisliste Vitoset).
 - Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen.



- 1. Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes prüfen.
- 2. Vordere Wärmedämmschale (A) abnehmen.
- 3. Entlüftungshahn (B) öffnen.
- Heizungsanlage an Kesselfüllhahn (C) im Heizungsrücklauf füllen. (Mindest-Anlagendruck 0,8 bar.)
- 5. Entlüftungshahn (B) schließen, wenn keine Luft mehr austritt.

6. Kesselfüllhahn ^(C) schließen.

Heizkessel entlüften



- 1. Heizwasserseitige Absperrventile schließen.
- 2. Vordere Wärmedämmschale A abnehmen (falls schon angebaut).
- Ablaufschlauch am Entlüftungshahn

 B mit einem Abwasseranschluss verbinden.
- 4. Hähne (B) und (C) öffnen und mit Netzdruck so lange entlüften, bis keine Luftgeräusche mehr hörbar sind.
- 5. Hähne (B) und (C) schließen, heizwasserseitige Absperrventile öffnen.

Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)



(A) Entleerungshahn

Siphon oder Neutralisationsanlage (Zubehör) mit Wasser füllen



Zulaufschlauch (À) (Siphon oder Neutralisationsanlage) vom Kondenswasserablauf Heizkessel (B) abziehen und etwas Wasser einfüllen.

Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)

Hinweis

- Falls bei Erstinbetriebnahme oder nach längerer Stillstandzeit die Uhrzeit im Display blinkt, müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.
- Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in deutsch (Anlieferungszustand):

Uhrzeit (siehe Arbeitsschritt 1.)



Datum (siehe Arbeitsschritt 2.)



Folgende Tasten drücken:



- 2. K zur Bestätigung, "Datum" erscheint.
- **3.** (+)/(-) für aktuelles Datum.
- **4.** OK zur Bestätigung.

Sprachumstellung an der Regelung

Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in deutsch (Anlieferungszustand):

Heizkreis wählen (siehe Arbeitsschritt 1.)

1 Ш

Außentemperatur (siehe Arbeitsschritt 3.)

Folgende Tasten drücken:

- 1. (i) "Heizkreis wählen" erscheint.
- **2.** 🛞 zur Bestätigung, ca. 4 s warten.
- 3. (i) erneut drücken, "Außentemperatur" erscheint.
- **4.** für gewünschte Sprache.
- 5. 🛞 zur Bestätigung.

Funktionsablauf und mögliche Störungen







Grüne LED am Zündtransformator leuchtet dauernd (Flamme wird erkannt).

Weitere Angaben zu Störungen siehe Seite 62.

Vorderblech abbauen



Kesseltür öffnen



- 1. Leitungen zum Gebläse (A) aus den 2. Schrauben herausdrehen und Kes-Halterungen herausnehmen.
 - seltür aufschwenken.

Heizfläche reinigen

Achtung

Um Beschädigungen der Heizflächen zu vermeiden, Reinigung nur mit dem als Zubehör lieferbaren Reinigungsgerät durchführen



Gefahr

Reinigungsarbeiten können Verletzungen der Augen zur Folge haben. Schutzbrille tragen.



- 1. Biferrale Heizfläche (vorderer Bereich) mit Bürste A reinigen.
- Biferrale Heizfläche und Edelstahl-Wärmetauscher mit Staubsauger aussaugen. Die Winkeldüse (B) ist als Zubehör lieferbar.



- 3. Kondenswasserschlauch (E) vom Heizkessel abziehen.
- 4. Bauseitigen Schlauch (D) aufstecken und in geeignetes Gefäß (C) leiten.
- 5. Edelstahl-Wärmetauscher mit Wasser (F) spülen.



7. Kondenswasserschlauch (E) wieder 8. Brennkammer bis zum Anschlag einaufstecken.

Kesseltür schließen



schieben.

Brenner reinigen



Hinweis

Falls die Mischeinrichtung (B) sich nicht herausziehen lässt, Kesseltür öffnen und Mischeinrichtung (B) mit leichtem Druck gegen die Stauscheibe vorsichtig herausdrücken.

- 2. Leitungen des Ölvorwärmers (A) und der Zündelektroden (E) abziehen.
- **3.** Innensechskantschraube © lösen und Dralleinrichtung D abnehmen.
- 4. Blende, Dosierring und Zündelektroden reinigen.



Düse austauschen und Zündelektroden prüfen oder einstellen

- Düse (F) herausschrauben, dabei am Ölvorwärmer gegenhalten. Luftblasenbildung vermeiden.
- Neue LE-Düse (F) einschrauben (am Ölvorwärmer gegenhalten).
 Düse nach den Angaben in der Tabelle auf Seite 25 auswählen.
- Dralleinrichtung D bis zum Anschlag aufstecken. Zündelektroden E entsprechend den Bohrungen zur Leitungsdurchführung ausrichten. Ölbrennerdüse muss mittig in der Blende positioniert sein.

 Innensechskantschraube C der Dralleinrichtung festschrauben. Düsenabstand "a" prüfen.

Achtung

Falsche Einstellung des Düsenabstands "a" kann zu unregelmäßigem Brennerbetrieb bis hin zur Störabschaltung führen.

Nenn-Wärmeleistung	kW	12,9/19,3	16,1/23,5	19,3/28,9
Düsenabstand "a" (siehe Seite 19)	mm	3,0 +0,2/-0,3	1,5 ^{+0,2/-0,3}	1,5 ^{+0,2/-0,3}

Brenner anbauen

Schrauben über Kreuz anziehen und Leitungen wieder aufstecken.

Ölpumpenfilter reinigen, evtl. austauschen

Ölpumpe Fabrikat Danfoss, Typ BFP 52



- (A) Filterstopfen
- B O-Ring (austauschen)
- © Filter (austauschen)

Ölpumpe Fabrikat Suntec, Typ ATE2



- (A) Filter (reinigen oder austauschen)(B) Flachdichtung (austauschen)
- © O-Ringe (austauschen)
- D Deckel

Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen

- Dichtungen und Dichtschnüre der Kesseltür auf Beschädigungen prüfen.
- Wärmedämmteile von Brennkammer und Kesseltür auf Beschädigungen prüfen.
- 3. Beschädigte Teile austauschen.

Seitenbleche abbauen (nur falls bei Wartungsarbeiten erforderlich)



Hinweis

Anbau in umgekehrter Reihenfolge.

Kondenswasserablauf prüfen und Siphon (falls vorhanden) reinigen

- Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers am Siphon (siehe Seite 9) pr
 üfen.
- 2. Siphon reinigen.
- 3. Siphon mit Wasser füllen.

Neutralisationseinrichtung prüfen (Zubehör)

Falls die Neutralisationseinrichtung im Kesseluntergestell untergebracht ist:

- Vordere Abdeckung des Untergestells abnehmen.
- Neutralisationseinrichtung aus dem Untergestell herausziehen.
- Beim Einbau der Neutralisationseinrichtung darauf achten, dass die Schläuche nicht geknickt werden und dass keine Stauschleifen entstehen.

Funktion der Neutralisationseinrichtung prüfen:

Den pH-Wert des Kondenswassers mit pH-Mess-Streifen ermitteln.

Ist der pH-Wert < 6,5, Granulat austauschen.

Hinweis

Best.-Nr. der pH-Mess-Streifen: 9517 678. Beiliegende Unterlagen des Herstellers der Neutralisationseinrichtung beachten.

Aktivkohlefilter prüfen (Zubehör)

Hinweis

Beiliegende Unterlagen des Herstellers des Aktivkohlefilters beachten.

Einregulierung; Richtwerte für Brennereinstellung

Hinweis

Zur Einregulierung des Brenners muss eine Wärmeanforderung bestehen und Wärmeabnahme gewährleistet sein.

Richtwerte für die Brennereinstellung

Hinweis

Prüfen, ob die Serviceanleitung für den betreffenden Brenner gültig ist (siehe Gültigkeitshinweis auf der letzten Seite und Herstell-Nr. auf dem Typenschild des Heizkessels).



A Abgas-Messöffnung

Nenn-Wärme- leistung	kW	12,9/	/19,3	16,1/23,5		19,3/28,9	
Brennerstufe		1	2	1	2	1	2
Nenn-Wärme- leistung	kW	12,9	19,3	16,1	23,5	19,3	28,9
Ölbrenner- düse	Тур	80°H	LE V	80°H LE V		80°H LE	
Fabrikat Danfoss	Gph	0,4	40	0,50		0,50	
Öldruck ca.	bar	8-10,5	16,5-20	10-13	18-22	8,5-13,5	17-25
Max. zul. Vakuum in der Ölzulei- tung	bar	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Öldurchsatz	kg/h	1,05	1,58	1,53	1,92	1,58	2,37
ca.	l/h	1,24	1,86	1,80	2,26	1,86	2,78
Statischer Brenner- druck ca.	mbar	7,5-10,5	18-22	10-13	17,5-22	10,0-12,5	20,5-23,5
CO ₂ -Gehalt ca.	%	12,2-	-13,2	12,2	2-13,2	12,2-	13,2

5681 774

ÞÞ

Nenn-Wärme- leistung	kW	12,9/19,3	16,1/23,5	19,3/28,9
Düsenab- stand "a" (siehe Seite 19)	mm	3,0 +0,2/-0,3	1,5 ^{+0,2/-0,3}	1,5 ^{+0,2/-0,3}

Hinweis

Der Öldruck kann durch Toleranzen der Düsen und unterschiedliche Ölbeschaffenheit von den angegebenen Werten abweichen.



Falsche Einstellung des Düsenabstands "a" kann zu unregelmäßigem Brennerbetrieb bis hin zur Störabschaltung führen.

Das angegebene Maß **unbedingt** einhalten und gemäß den Angaben auf Seite 19 kontrollieren.

Öldruck einregulieren und Vakuum prüfen



Ölpumpe Fabrikat Danfoss, Typ BFP 52 Manometer (Messbereich 0 - 25 bar) an Messöffnung "P" (A) und Vakuummeter (Messbereich 0 - 1 bar) an Messöffnung "V" (B) einschrauben.

Hinweis

Manometer und Vakuummeter nur mit Cu- oder Al-Dichtung oder mit O-Ring eindichten. Kein Dichtband verwenden.

- 2. Heizkessel in Betrieb nehmen.
- 3. 💿 und 🔍 ca. 2 s gleichzeitig drücken.

"Relaistest" erscheint im Display. Nach ca. 4 s erscheint **"Brenner 1. St ein**" im Display.

 Bei Vakuum größer 0,35 bar Filter auf Verschmutzung und Leitungsverlauf prüfen.



Ölpumpe Fabrikat Suntec, Typ ATE2

- Falls erforderlich, Öldruck für Stufe 1 an Druckeinstellschraube ^(C) der Ölpumpe einstellen (Richtwerte siehe Seite 25).
- Nach Einstellung des Öldrucks die Emissionswerte durch Messung prüfen.
- Mit (+) 2. Brennerstufe wählen. "Brenner 1.+ 2. St ein " erscheint im Display.
- Falls erforderlich, Öldruck für Stufe 2 an Druckeinstellschraube D der Ölpumpe einstellen.
- Nach Einstellung des Öldrucks die Emissionswerte durch Messung prüfen.
- 10. Nach der Prüfung 🕅 drücken.

Luftmenge (stat. Brennerdruck) einregulieren



- 1. Heizkessel in Betrieb nehmen.
- 2. Verschluss-Stopfen von Mess-Stutzen (A) entfernen.
- 3. U-Rohr-Manometer an Mess-Stutzen (A) anschließen.

- Tasten 👌 und 🖛 gleichzeitig drücken, bis in der Anzeige "Drehzahl 1. Stufe" und ein Wert zwischen 1 und 255 erscheint.
- Mit ⊕/(-) den Wert verändern, bis der am U-Rohr-Manometer angezeigte statische Brennerdruck und der CO₂-Gehalt des Abgases den Werten in der Tabelle auf Seite 25 entsprechen.

6. Mit 🛞 den eingestellten Wert bestätigen.

Hinweis

Die Regelung schaltet automatisch auf die 2. Brennerstufe. Am Display erscheint die Anzeige **"Dreh**zahl 1. + 2. Stufe" und ein Wert zwischen 1 und 255.

7. Für die 2. Brennerstufe Arbeitsschritte 4 und 5 wiederholen.

Vorderblech anbauen

- 8. Eingestellte Werte prüfen.
- 9. Mit 🛞 den Einstellvorgang beenden.
- **10.** Mess-Stutzen (A) wieder mit dem Verschluss-Stopfen verschließen.

Hinweis

Den neben dem Mess-Stutzen A liegenden Stutzen **nicht** verschließen.



Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Hinweis

Die Regelung muss an die Ausstattung der Anlage angepasst werden. Verschiedene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die Codierung automatisch eingestellt.

- Auswahl des zutreffenden Schemas siehe folgende Abbildungen.
- Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 38.

Anlagenausführung 1

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (mit/ohne Warmwasserbereitung)



- 1) Vitoladens 300-C
- 2 Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- ③ Speicher-Wassererwärmer
- (4) Speichertemperatursensor
- 5 Trinkwasserzirkulationspumpe
- 6 Außentemperatursensor
- (7) Heizkreis ohne Mischer A1
- 8 Heizkreispumpe A1

Anlagenausführung 2

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 (mit/ohne Warmwasserbereitung)



- 1) Vitoladens 300-C
- (2) Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- 3 Speicher-Wassererwärmer
- 4 Speicher Wasserei wannen
 4 Speichertemperatursensor
 5 Trinkwasserzirkulationspumpe
 6 Außentemperatursensor
 7 Heizkreis ohne Mischer A1

- (8) Heizkreispumpe A1

- Heizkreis mit Mischer M2 (9)
- (10) Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
- (1) Vorlauftemperatursensor M2
- (12) Heizkreispumpe M2
- (13) Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2

Erforderliche Codierungen	Adresse
Anlage nur mit einem Heizkreis mit Mischer	
mit Speicher-Wassererwärmer	00:4
ohne Speicher-Wassererwärmer	00:3

Anlagenausführung 3

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 mit Systemtrennung (mit/ohne Warmwasserbereitung)



- Vitoladens 300-C
- ② Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- ③ Speicher-Wassererwärmer
- (4) Speichertemperatursensor
- 5 Trinkwasserzirkulationspumpe
- 6 Außentemperatursensor
- (7) Heizkreis ohne Mischer A1
- (8) Heizkreispumpe A1
- (9) Heizkreis mit Mischer M2

Heizkennlinien einstellen

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasserbzw. Vorlauftemperatur.

- Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
- 1) Vorlauftemperatursensor M2
- Dia Heizkreispumpe M2
- Wärmetauscher zur Systemtrennung
- (14) Heizkreispumpe M2
- (15) Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Im Anlieferungszustand eingestellt:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0



- A Neigung der Heizkennlinie bei Fußbodenheizungen
- B Neigung der Heizkennlinie bei Niedertemperaturheizungen (nach Energieeinsparverordnung)





- (A) Neigung ändern
- (B) Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

1. Neigung:

In Codierung 1 mit Codieradresse "d3" ändern.

Einstellbereich 2 bis 35 (entspricht Neigung 0,2 bis 3,5).

2. Niveau:

In Codierung 1 mit Codieradresse "d4" ändern. Einstellbereich -13 bis +40 K. Raum-Solltemperatur einstellen

Normale Raumtemperatur



Beispiel 1: Änderung der normalen Raumtemperatur von 20 auf 26°C

- (A) Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe "Aus"
- E Heizkreispumpe "Ein"

Folgende Tasten drücken:

- **1.** (+) "1∭" blinkt.
- 2. (K) um Heizkreis A1 (Heizkreis ohne Mischer) zu wählen oder
- 3. ↔ "2Ⅲ" blinkt.
- **4.** (K) um Heizkreis M2 (Heizkreis mit Mischer) zu wählen.

5. Mit Drehknopf " & * Tagestemperatur-Sollwert einstellen. Wert wird automatisch nach ca. 2 s

übernommen.

Die Heizkennlinie wird entlang der Achse (C) (Raumtemperatur-Sollwert) verschoben und bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein-/Ausschaltverhalten der Heizkreispumpen.

Reduzierte Raumtemperatur



Beispiel 2: Änderung der reduzierten Raumtemperatur von 5 °C auf 14 °C

- (A) Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- (B) Außentemperatur in °C

Regelung in LON einbinden

Das Kommunikations-Modul LON (Zubehör) muss eingesteckt sein.



Montageanleitung Kommunikations-Modul LON

Hinweis

Die Datenübertragung über LON kann einige min dauern.

- (\mathbf{C}) Raumtemperatur-Sollwert in °C
- Heizkreispumpe "Aus" (D)
- (E) Heizkreispumpe "Ein"

Folgende Tasten drücken:

- 1. (+) "1 IIII" blinkt.
- **2.** (K) um Heizkreis A1 (Heizkreis ohne Mischer) zu wählen oder
- 3. (+) "2IIII" blinkt.
- **4.** (0K) um Heizkreis M2 (Heizkreis mit Mischer) zu wählen.
- 5. 1) Nachttemperatur-Sollwert aufrufen.
- 6. (+)/(-) Wert ändern.
- **7**. (K) Wert bestätigen.

Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H und Vitocom 300

LON-Teilnehmernummern und weitere Funktionen über Codierung 2 einstellen (siehe folgende Tabelle).

Hinweis

Innerhalb des LON darf die gleiche Nummer **nicht** zweimal vergeben werden. Es darf **nur eine Vitotronic** als Fehlermanager codiert werden.

Kesselkreisrege- lung	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
	LON	LON	
Teilnehmer-Nr. 1 Codierung "77:1"	Teilnehmer-Nr. 10 Codierung "77:10"	Teilnehmer-Nr. 11 Codierung "77:11"	Teilnehmer- Nr. 99
Regelung ist Fehler- manager Codierung "79:1"	Regelung ist nicht Fehlermanager Codierung "79:0"	Regelung ist nicht Fehlermanager Codierung "79:0"	Gerät ist Feh- lermanager
Regelung sendet Uhrzeit Codierung "7b:1"	Regelung empfängt Uhrzeit Codierung "81:3"	Regelung empfängt Uhrzeit Codierung "81:3"	Gerät emp- fängt Uhrzeit
Regelung sendet Außentemperatur Codierung "97:2" ein- stellen	einstellen Regelung empfängt Außentemperatur Codierung "97:1" einstellen	einstellen Regelung empfängt Außentemperatur Codierung "97:1" einstellen	
Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer Codierung "9C:20"	Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer Codierung "9C:20"	Fehlerüberwachung LON-Teilnehmer Codierung "9C:20"	_

LON-Teilnehmer-Liste aktualisieren

Nur möglich, falls alle Teilnehmer angeschlossen sind und die Regelung als Fehlermanager codiert ist (Codierung "79:1"). Folgende Tasten drücken:

- 1. + 📧 ca 2 s gleichzeitig drücken. Teilnehmer-Check ist eingeleitet (siehe Seite 36).
- 2. (*) Teilnehmer-Liste ist nach ca. 2 min aktualisiert. Teilnehmer-Check ist beendet.

Teilnehmer-Check durchführen

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation der am Fehlermanager angeschlossenen Geräte einer Anlage überprüft.

3. (K)

Voraussetzungen:

- Regelung muss als Fehlermanager codiert sein (Codierung "79:1")
- In allen Regelungen muss die LON-Teilnehmer-Nr. codiert sein (siehe Seite 35)
- LON-Teilnehmerliste im Fehlermanager muss aktuell sein (siehe Seite 35)



- (A) Fortlaufende Nummer in der Teilnehmerliste
- (B) Teilnehmernummer

Folgende Tasten drücken:

- 1. + 📧 ca. 2 s gleichzeitig drücken. Teilnehmer-Check ist eingeleitet.
- **2.** (+)/(-) für gewünschten Teilnehmer.

Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Check ist aktiviert "Check" blinkt, bis der Check abgeschlossen ist. Display und alle Tastenbeleuchtungen des angewählten Teilnehmers blinken für ca. 60 s.

 "Check OK" erscheint bei Kommunikation zwischen beiden Geräten. oder

"Check nicht OK" erscheint, falls keine Kommunikation zwischen beiden Geräten besteht. LON-Verbindung prüfen.

- **5.** Für den Check weiterer Teilnehmer Punkte 2 und 3 wiederholen.
- 6. 🛋 + 🕅
 - ca. 1 s gleichzeitig drücken. Teilnehmer-Check ist beendet.
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Anzeige "Wartung" abfragen und zurücksetzen

Nachdem über Codieradresse "21" und "23" die vorgegebenen Grenzwerte erreicht werden, blinkt die rote Störungsanzeige. Im Display der Bedieneinheit erscheint blinkend "Wartung".

Hinweis

Wird eine Wartung durchgeführt, bevor die Wartungsanzeige erscheint, Codierung "24:1" einstellen und anschließend Codierung "24:0"; die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen wieder bei 0.

- (i) drücken. Wartungsabfrage ist aktiviert.
- 2. Mit ⊕ oder ⊖ die Wartungsmeldungen abfragen.

Nach durchgeführter Wartung

 Codierung "24:1" auf "24:0" zurücksetzen. Rote Störungsanzeige erlischt.

Hinweis

Falls Codieradresse "24" nicht zurückgesetzt wird, erscheint nach 7 Tagen erneut die Wartungsmeldung. OR drücken, bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb zusätzlich Anzeige "Quittieren: Ja" mit OR bestätigen. Anzeige "Wartung" im Display erlischt, rote Störungsanzeige blinkt weiter.

Hinweis

Eine quittierte Wartungsmeldung kann durch Drücken auf *®* (ca. 3 s) wieder angezeigt werden.

- 2. Falls erforderlich, Brenner-Betriebsstunden, Brennerstarts und Verbrauch zurücksetzen Folgende Tasten drücken:
 - (i) Abfrage ist aktiviert.
 - (+)/(-) für gewünschten Wert.
 - gewählter Wert wird auf "0" gesetzt.
 - (+)/(-) für weitere Abfragen.
 - Abfrage ist beendet.

Codierung 1

Codierung 1 aufrufen

Hinweis

Codierungen werden im Klartext angezeigt. Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen nicht relevant sind, werden nicht angezeigt.

Folgende Tasten drücken:

- 1. 🗇 + 🛋 ca. 2 s gleichzeitig drücken.
- 2. (+)/○ für gewünschte Codieradresse, Adresse blinkt
- 3. 🕅 zur Bestätigung

- **4.** (+)/(-) für gewünschten Wert
- S. OK zur Bestätigung, im Display erscheint kurz "übernommen" (witterungsgeführte Regelung), die Adresse blinkt erneut.
- **6.** (+)/(-) zur Auswahl weiterer Adressen.
- 7. (b) + (ca. 1 s gleichzeitig drücken, um Codierung 1 zu beenden.

Übersicht

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Anlagensche	ema		
00 :1	Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, ohne Trinkwasser- erwärmung	00 :2	Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwär- mung
		00 :3	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis mit Mischer M2, ohne Trinkwasser- erwärmung
		00 :4	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis mit Mischer M2, mit Trinkwassererwär- mung
		00 :5	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis ohne Mischer A1 und 1 Heizkreis mit Mischer M2, ohne Trink- wassererwärmung
		00 :6	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, 1 Heizkreis mit Mischer M2, mit Trinkwassererwär- mung
Kessel Max.	Temp.		
06:	Maximalbegrenzung der Kesselwassertempera- tur, vorgegeben durch Kesselcodierstecker	06:20 bis 06:127	Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur innerhalb der vom Heiz- kessel vorgegebenen Bereiche
Entlüft./Befül	llung		
2F:0	Nicht verstellen		

Codierungen

Codierung 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Teilnehmer-l	Nr.		_
77:1	LON-Teilnehmernummer	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1-4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom <i>Hinweis</i> <i>Jede Nummer darf nur ein- mal vergeben werden.</i>
WW-Vorrang	A1/M2		
A2:2	Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer	A2:0	Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
		A2:1	Speichervorrang nur auf Mischer
		A2:3 bis A2:15	Gleitender Vorrang auf Mischer, d.h. dem Heiz- kreis wird eine reduzierte Wärmemenge zugeführt
Sommerspa	r. A1/M2		
A5:5	Mit Heizkreispumpenlo- gik-Funktion	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlo- gik-Funktion
Vorl. Min. Te	mp. A1/M2	•	
C5:20	Elektronische Minimalbe- grenzung der Vorlauftem- peratur 20 °C	C5:1 bis C5:127	Minimalbegrenzung ein- stellbar von 1 bis 127 °C
Vorl. Max. Te	emp. A1/M2		
C6:74	Elektronische Maximal- begrenzung der Vorlauf- temperatur auf 74 °C	C6:1 bis C6:127	Maximalbegrenzung ein- stellbar von 1 bis 127 °C
Neigung A1/	M2	•	
d3:14	Neigung der Heizkennli- nie = 1,4	d3:02 bis d3:35	Neigung der Heizkennlinie einstellbar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 31)
Niveau A1/M	2		
d4:0	Niveau der Heizkennlinie = 0	d4:–13 bis d4:40	Niveau der Heizkennlinie einstellbar von –13 bis 40 (siehe Seite 31)

Codierung 2

Codierung 2 aufrufen

Hinweis Codierungen, die durch Ausstattung der		5 . (+)/(-)	für gewünschten Wert.
Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung ande- rer Codierungen nicht relevant sind, wer- den nicht angezeigt.		6. ok	zur Bestätigung, im Dis- play erscheint kurz " über- nommen " (bei Regelung für witterungsgeführten
Folgende Tas	ten drücken:		Betrieb), die Adresse blinkt erneut
1. 🗂 + 🎞 า	ca. 2 s gleichzeitig drü- cken.	7. ⊕/⊝	zur Auswahl weiterer
2. OK	zur Bestätigung.	0 .	
3. +/-	für gewünschte Codier- adresse, Adresse blinkt.	٥. م + س	cken, um Codierung 2 zu beenden.
4. OK	zur Bestätigung, Wert		

Gesamtübersicht

blinkt.

Die Codieradressen sind nach den folgenden Funktionsbereichen gegliedert. Der jeweilige Funktionsbereich wird im Display angezeigt. Mit $(\pm)/(-)$ werden die Bereiche in folgender Reihenfolge durchlaufen:

Funktionsbereich Codieradressen Anlagenschema 00 Kessel/Brenner 06 bis 54

Warmwasser	56 DIS 73
Allgemein	76 bis 9F
Heizkreis A1 (Heizkreis ohne Mischer)	A0 bis Fb
Heizkreis M2 (Heizkreis mit Mischer)	A0 bis Fb

Hinweis

Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem Heizkreis mit Mischer:

Die möglichen Codieradressen "A0" bis "Fb" für den Heizkreis ohne Mischer A1 werden zuerst durchlaufen, anschließend die Codieradressen für den Heizkreis mit

Mischer M2.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Anlagensche	ema		-
00 :1	Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, ohne Trinkwasser- erwärmung	00 :2	Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwär- mung
		00 :3	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis mit Mischer M2, ohne Trinkwasser- erwärmung
		00 :4	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis mit Mischer M2, mit Trinkwassererwär- mung
		00 :5	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, 1 Heizkreis mit Mischer M2, ohne Trinkwasser- erwärmung
		00 :6	Anlagenausführungen 2 und 3: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, 1 Heizkreis mit Mischer M2, mit Trinkwassererwär- mung
Kessel/Breni	ner		
06:	Maximalbegrenzung der Kesselwassertempera- tur, vorgegeben durch Kesselcodierstecker	06:20 bis 06:127	Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur innerhalb der vom Heiz- kessel vorgegebenen Bereiche
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebsstunden) einge- stellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Betriebsstun- den des Brenners bis zur Wartung einstellbar von 100 bis 10000 h (ein Ein- stellschritt entspricht 100 h)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwartung	23:1 bis	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate
24:0	Keine Anzeige " War- tung"	24:1	Anzeige "Wartung" im Display (Adresse wird automatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zurückgesetzt werden)
26:0	Brennstoffverbrauch des Brenners (1. Stufe); keine Zählung, wenn "26:0" codiert ist	26:1 bis 26:255	Eingabe von 0,1 bis 25,5; 1 Einstellschritt ≙ 0,1 Liter oder Gallone/ Stunde
29:0	Brennstoffverbrauch des Brenners (1. und 2. Stufe); keine Zählung, wenn "29:0" codiert ist	29:1 bis 29:255	Eingabe von 0,1 bis 25,5; 1 Einstellschritt ≙ 0,1 Liter oder Gallone/Stunde
2E:1	Nicht verstellen		
2F:0	Nicht verstellen		
30:0	Nicht verstellen		
32:0	Einfluss-Signal "Externes Sperren" auf Umwälz- pumpen: Alle Pumpen in Regelfunktion	32:1 bis 32:15	Einfluss-Signal "Externes Sperren" auf Umwälzpum- pen: siehe folgende Tabelle
Codieruna	Heizkreispumpe Heizl	reispumpe	Umwälzpumpe zur

Codierung	Heizkreispumpe	Heizkreispumpe	Umwälzpumpe zur
		Heizkreis mit Mischer	Speicherbeheizung
	Heizkreis ohne		
	Mischer		
0	Regelfunkt.	Regelfunkt.	Regelfunkt.
1	Regelfunkt.	Regelfunkt.	AUS
2	Regelfunkt.	AUS	Regelfunkt.
3	Regelfunkt.	AUS	AUS
4	AUS	Regelfunkt.	Regelfunkt.
5	AUS	Regelfunkt.	AUS
6	AUS	AUS	Regelfunkt.
7	AUS	AUS	AUS
8	Regelfunkt.	Regelfunkt.	Regelfunkt.
9	Regelfunkt.	Regelfunkt.	AUS
10	Regelfunkt.	AUS	Regelfunkt.
11	Regelfunkt.	AUS	AUS
12	AUS	Regelfunkt.	Regelfunkt.

5681 774

Codierungen

Codierung 2 (Fortsetzung)

Codierung	Heizkreispumpe	Heizkreispumpe Heizkreis mit Mischer	Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
	Heizkreis ohne Mischer		-
13	AUS	Regelfunkt.	AUS
14	AUS	AUS	Regelfunkt.
15	AUS	AUS	AUS

Codierung im Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung

	U		
Kessel/Brenr	ner		
34:0	Einfluss-Signal "Externes	34:1	Einfluss-Signal "Externes
	Anfordern" auf Umwälz-	bis	Anfordern" auf Umwälz-
pumpen: Alle Pumpen in		34:23	pumpen: siehe folgende
	Regelfunktion		Tabelle

Codierung	Heizkreis-	Heizkreispumpe	Umwälzpumpe zur Speicher-
	pumpe		beheizung
	Heizkreis ohne	Heizkreis mit	
	Mischer	Mischer	
0	Regelfunkt.	Regelfunkt.	Regelfunkt.
1	Regelfunkt.	Regelfunkt.	AUS
2	Regelfunkt.	AUS	Regelfunkt.
3	Regelfunkt.	AUS	AUS
4	AUS	Regelfunkt.	Regelfunkt.
5	AUS	Regelfunkt.	AUS
6	AUS	AUS	Regelfunkt.
7	AUS	AUS	AUS
8	Regelfunkt.	Regelfunkt.	Regelfunkt.
9	Regelfunkt.	Regelfunkt.	AUS
10	Regelfunkt.	AUS	Regelfunkt.
11	Regelfunkt.	AUS	AUS
12	AUS	Regelfunkt.	Regelfunkt.
13	AUS	Regelfunkt.	AUS
14	AUS	AUS	Regelfunkt.
15	AUS	AUS	AUS
16	Regelfunkt.	Regelfunkt.	Regelfunkt.
17	Regelfunkt.	Regelfunkt.	AUS
18	Regelfunkt.	AUS	Regelfunkt.
19	Regelfunkt.	AUS	AUS
20	AUS	Regelfunkt.	Regelfunkt.
21	AUS	Regelfunkt.	AUS

Codierung	Heizkreis- pumpe	Heizkreispumpe	Umwälzpumpe zur Speicher- beheizung
	Heizkreis ohne	Heizkreis mit	
	Mischer	Mischer	
22	AUS	AUS	Regelfunkt.
23	AUS	AUS	AUS

Codierung im Auslieferungszustand Mögliche Umstellung Kessel/Brenner

52:0	Nicht verstellen		
54:0	Ohne Solarregelung	54:1	Mit Vitosolic 100
		54:2	Mit Vitosolic 200 (wird bei Erkennung automatisch eingestellt)
Warmwas	sser		
56:0	Trinkwassertemperatur einstellbar von 10 bis max. 60 °C	56:1	Trinkwassertemperatur einstellbar von 10 bis über 60 °C (MaxWert abhängig vom Codierstecker) Max. zulässige Trinkwas- sertemperatur beachten
58:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung	58:10 bis 58:60	Eingabe eines 2. Trinkwas- ser-Sollwertes; einstellbar von 10 bis 60 °C
59:0	Speicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5 K Ausschaltpunkt +2,5 K	59:1 bis 59:10	Einschaltpunkt einstellbar von 1 bis 10 K unter Soll- Wert
5b:0	Nicht verstellen		
60:20	Während der Trinkwas- sererwärmung ist die Kesselwassertemperatur um max. 20 K höher als die Trinkwasser-Solltem- peratur	60:5 bis 60:25	Differenz Kesselwasser- temperatur zur Trinkwas- ser-Solltemperatur ein- stellbar von 5 bis 25 K
62:2	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung mit 2 min	62:0	Umwälzpumpe ohne Nachlauf
	Nachlauf	62:1 bis 62:15	Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 15 min
65:0	Nicht verstellen		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
67:40	In Verbindung mit Solar- regelung Vitosolic: 3. Trinkwasser-Sollwert	67:0 bis 67:60	Trinkwasser-Sollwert ein- stellbar von 0 bis 60 °C	
71:0	Trinkwasserzirkulations- pumpe "Ein" nach Zeit- programm	71:1	Aus während der Trink- wassererwärmung auf den 1. Soll-Wert	
		71:2	Ein während der Trinkwas- sererwärmung auf den 1. Soll-Wert	
72:0	Trinkwasserzirkulations- pumpe "Ein" nach Zeit- programm	72:1	"Aus" während der Trink- wassererwärmung auf den 2. Soll-Wert	
		72:2	"Ein" während der Trink- wassererwärmung auf den 2. Soll-Wert	
73:0	Trinkwasserzirkulations- pumpe "Ein" nach Zeit- programm	73:1 bis 73:6	Während des Zeitpro- gramms 1mal/Stunde für 5 min "Ein" bis 6mal/Stunde für 5 min "Ein"	
		73:7	dauernd "Ein"	
Allgemein		1		
76:0	Ohne Kommunikations- modul LON	76:1	Mit Kommunikationsmodul LON (wird automatisch erkannt)	
77 :1	LON-Teilnehmernummer	77 :2 bis 77 :99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1-4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom <i>Hinweis</i>	
		70.0	mal vergeben werden.	
/9:1	Regelung ist Fehlerma- nager	79:0	Regelung ist nicht Fehler- manager	
7b:1	Uhrzeit auf LON senden	7b:0	Uhrzeit nicht auf LON sen- den	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
7F:1	Einfamilienhaus	7F:0	Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeit- programm für die Trink- wassererwärmung mög- lich	
80:1	Mit 5 s Zeitverzögerung für Störungsmeldung; Meldung erfolgt, wenn Störung min. 5 s ansteht	80:0 80:2 bis 80:199	Ohne Zeitverzögerung Zeitverzögerung einstell- bar von 10 bis 995; 1 Ein- stellschritt ≙ 5 s	
81:1	Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung	81:0	Manuelle Sommer-/Win- terzeitumstellung Einsatz des Funkuhrmo- duls wird automatisch erkannt	
		81:3	Uhrzeit von LON überneh- men	
0: 88	Temperaturanzeigen in °C (Celsius)	88 :1	Temperaturanzeigen in °F (Fahrenheit)	
90:128	Zeitkonstante für die Berechnung der geän- derten Außentemperatur 21,3 h	90:0 bis 90:199	Entsprechend des einge- stellten Wertes schnelle (niedrigere Werte) bzw. langsame (höhere Werte) Anpassung der Vorlauf- temperatur bei Änderung der Außentemperatur; 1 Einstellschritt = 10 min	
91:0	Keine externe Betriebs- programm-Umschaltung	91:1	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer	
		91:2	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung wirkt auf Heizkreis mit Mischer	
		91:3	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer und Heizkreis mit Mischer	
95:0	Ohne Kommunikations- Schnittstelle Vitocom 100	95:1	Mit Kommunikations- Schnittstelle Vitocom 100 (wird automatisch erkannt)	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
97:0	Mit Kommunikationsmo- dul LON: Außentempera-	97:1	Regelung empfängt Außentemperatur
	tur des an der Regelung	97:2	Regelung sendet Außen-
	angeschlossenen Sen-		temperatur an
	sors wird intern verwen-		Vitotronic 200-H
	det	00.4	
98:1	Viessmann Anlagennum-	98:1	Anlagennummer einstell-
	mer (in verbindung mit	DIS	bar von 1 bis 5
		98:5	
	Vitesom 200)		
9b.0	Kein Mindest-Kesselwas	Qb·1	Mindest Kesselwasser
30.0	sertemperatur-Sollwert	bis	temperatur-Sollwert ein-
	bei externer Anforderung	9b.127	stellbar von 1 bis 127 °C
		00.121	(bearenzt durch kessel-
			spezifische Parameter)
9C:20	Überwachung LON-Teil-	9C:0	Keine Überwachung
	nehmer.	9C:5	Zeit einstellbar von 5 bis
	Falls ein Teilnehmer nicht	bis	60 min
	antwortet, werden nach	9C:60	
	20 min regelungsintern		
	vorgegebene Werte ver-		
	wendet. Erst dann erfolgt		
	eine Storungsmeidung.	05.0	
9F.8	Differenziemperatur 8 K;	9F:U	Differenziemperatur ein-
	Mischarkrois		stelibar von 0 bis 40 K
Kassalkrais	Mischerkreis	91.40	
		۵ <u>0</u> ·1	Mit Vitotrol 200 (wird auto-
AU.U	Onne rembediendig	70.1	matisch erkannt)
		A0:2	Mit Vitotrol 300 (wird auto-
			matisch erkannt)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	nstellung
A2:2	Mit Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer	A2:0	Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe und Mischer
		A2:1	Speichervorrang nur auf Mischer
		A2:3 bis A2:15	Gleitender Vorrang auf Mischer, d.h. dem Heiz- kreis wird eine reduzierte Wärmemenge zugeführt
A3:2	Außentemperatur unter 1 °C: Heizkreispumpe ein Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe aus	A3:-9 bis A3:15	Heizkreispumpe Ein/Aus (siehe folgende Tabelle)
	<i>Hinweis</i> Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außerhalb der Wärme- dämmung des Hauses einfrieren. Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbe- trieb, z.B. im Urlaub.		

Parameter	Heizkreispumpe		
Adresse A3:	ein bei	aus bei	
-9	-10 °C	-8 °C	
-8	-9 °C	-7 °C	
-7	-8 °C	-6 °C	
-6	-7 °C	-5 °C	
-5	-6 °C	-4 °C	
-4	-5 °C	-3 °C	
-3	-4 °C	-2 °C	
-2	-3 °C	-1 °C	
-1	-2 °C	0 °C	
0	-1 °C	1 °C	
1	0 °C	2 °C	

5681 774

Codierungen

Codierung 2 (Fortsetzung)

Parameter	Heizkreispumpe	Heizkreispumpe		
Adresse A3:	ein bei	aus bei		
2	1 °C	3 °C		
bis	bis			
15	14 °C	16 °C		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Kesselkreis,	Mischerkreis		
Ā4:0	Mit Frostschutz	A4:1	Kein Frostschutz, Einstel- lung nur möglich, wenn Codierung "A3: -9" einge- stellt ist. <i>Hinweis</i> <i>Bei Einstellungen unter</i> 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außer- halb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren. Besonders berücksichtigt werden muss der Abschalt- betrieb, z.B. im Urlaub.
A5:5	Mit Heizkreispumpenlo- gik-Funktion (Sparschal-	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlo- gik-Funktion
	tung): Heizkreispumpe aus, wenn Außentempe- ratur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur- Sollwert (RT_{Soll}) AT > RT_{Soll} + 1 K	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik- Funktion: Heizkreispumpe aus, wenn (siehe folgende Tabelle)

Parameter Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreis-
A5:	pumpe aus, wenn
1	AT > RT _{Soll} + 5 K
2	AT > RT _{Soll} + 4 K
3	AT > RT _{Soll} + 3 K
4	AT > RT _{Soll} + 2 K
5	AT > RT _{Soll} + 1 K
6	AT > RT _{Soll}

5681 774

Parameter Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreis-
A5:	pumpe aus, wenn
7	AT > RT _{Soll} - 1 K
bis	
15	AT > RT _{Soll} - 9 K

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Kesselkreis,	Mischerkreis		
A6:36	Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv, d.h. bei einem varia- bel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heiz- kreispumpe ausgeschaltet und der Mischer wird geschlossen. Grundlage ist die gedämpfte Außen- temperatur, die sich aus tatsächlicher Außentem- peratur und einer Zeitkon- stanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt, zusammensetzt.
A7:0	Ohne Mischersparfunk- tion	A7:1	Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispum- penlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizpumpe "Ein": I Falls der Mischer in Regelfunktion geht I Bei Frostgefahr
A8:1	Nicht verstellen		
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe aus bei	A9:0	Ohne Pumpenstillstandzeit
	Sollwertänderung (durch Wechsel der Betriebsart oder Änderungen der Raum-Solltemperatur)	A9:1 bis A9:15	Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
b0:0	Mit Fernbedienung: Heiz- betrieb/ reduzierter Betrieb: witterungsge- führt ^{*1}	b0:1	Heizbetrieb: witterungsge- führt Reduz. Betrieb: mit Raum- temperaturaufschaltung
		b0:2	Heizbetrieb: mit Raumtem- peraturaufschaltung Reduz. Betrieb: witte- rungsgeführt
		b0:3	Heizbetrieb/ reduz. Betrieb: mit Raumtempera- turaufschaltung
b2:8	Mit Fernbedienung und	b2:0	Ohne Raumeinfluss
	für den Heizkreis muss Betrieb mit Raumtempe- raturaufschaltung codiert sein: Raumeinflussfaktor 8 ^{*1}	b2:1 bis b2:64	Raumeinflussfaktor ein- stellbar von 1 bis 64
b5:0	Mit Fernbedienung: Keine raumtemperatur- geführte Heizkreispum- penlogik-Funktion (Codierung nur verän- dern für den Heizkreis M2 mit Mischer)*1	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik- Funktion siehe folgende Tabelle:

Parameter	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe aus,
Adresse b5:	wenn
1:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} + 5 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} + 4 K
2:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} + 4 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} + 3 K
3:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} + 3 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} + 2 K
4:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} + 2 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} + 1 K
5:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} + 1 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll}
6:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} ; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} - 1 K
7:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} - 1 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} - 2 K
8:	aktiv RT _{Ist} > RT _{Soll} - 2 K; passiv RT _{Ist} < RT _{Soll} - 3 K

^{*1} Codierung nur verändern für den Heizkreis ohne Mischer A1 oder für den Mischerkreis M2, wenn die Fernbedienung auf diesen Heizkreis wirkt.

Codierung	im Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung		
Kesselkreis, Mischerkreis				
C5:20	Elektronische Minimal- temperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur im Normalbetrieb 20 °C	C5:1 bis C5:127	Minimaltemperaturbegren- zung einstellbar von 1 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parame- ter)	
C6:74	Elektronische Maximal- temperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 74 °C	C6:0 bis C6:127	Maximaltemperaturbe- grenzung einstellbar von 10 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)	
d3:14	Neigung der Heizkennli- nie = 1,4	d3:2 bis d3:35	Neigung der Heizkennlinie einstellbar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 31)	
d4:0	Niveau der Heizkennlinie = 0	d4:–13 bis d4:40	Niveau der Heizkennlinie einstellbar von –13 bis 40 (siehe Seite 31)	
d5:0	Mit externer Betriebspro- gramm-Umschaltung: Betriebsprogramm schal- tet auf "Dauernd Betrieb mit reduzierter Raumtem- peratur" um	d5:1	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung schaltet auf "Dauernd Raumheizung mit normaler Raumtemperatur" um	
E1:1	Mit Fernbedienung: Tag- sollwert an der Fernbe-	E1:0	Tagsollwert einstellbar von 3 bis 23 °C	
	dienung einstellbar von 10 bis 30 °C	E1:2	Tagsollwert einstellbar von 17 bis 37 °C	
E2:50	Mit Fernbedienung : Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Istwert	E2:0 bis E2:49 E2:51 bis E2:99	Anzeigekorrektur –5 K oder Anzeigekorrektur –0,1 K Anzeigekorrektur +0,1 K oder Anzeigekorrektur +4,9 K	
E5:0	Ohne drehzahlgeregelte Umwälzpumpe	E5:1	Mit drehzahlgeregelter Umwälzpumpe; wird auto- matisch erkannt	
E6:65	Maximale Drehzahl der drehzahlgeregelten Pumpe 65 % der max. Drehzahl im Normalbe- trieb	E6:0 bis E6:100	Maximale Drehzahl ein- stellbar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl	

Codierung in	Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
E7:30	Minimale Drehzahl der drehzahlgeregelten Pumpe 30 % der max. Drehzahl	E7:0 bis E7:100	Minimale Drehzahl einstell- bar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl		
E8:1	Minimale Drehzahl ent- sprechend der Einstel- lung in Codieradresse "E9"	E8:0	Drehzahl entsprechend der Einstellung in Codier- adresse "E7"		
E9:45	Drehzahl der drehzahlge- regelten Pumpe 45 % der max. Drehzahl im redu- ziertem Betrieb	E9:0 bis E9:100	Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 % der max. Dreh- zahl		
F1:0	Estrichfunktion nicht aktiv	F1:1 bis F1:6	Estrichfunktion nach 6 wählbaren Temperatur- Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 80)		
		F1:15	Dauernd Vorlauftempera- tur 20 °C		
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb 8 h oder	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybetrieb		
Externe Bet stellung mit	Externe Betriebsartum- stellung mit Taster *2	F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung ein- stellbar von 1 bis 12 h		
Brenner					
F8:-5	Unterhalb einer Außen- temperatur von -5 °C wird im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur die	F8:+10 bis F8:-60	Temperaturgrenze für Auf- hebung des reduzierten Betriebs einstellbar von +10 bis -60 °C		
	Raum-Solltemperatur auf einen außentemperatu- rabhängigen Wert ange- hoben (bis zur Tempera- turgrenze entsprechend Codieradresse F9), siehe Beispiel auf Seite 82. Einstellung Codier- adresse A3 beachten.	F8:-61	Funktion inaktiv		

^{*2} Der Partybetrieb endet im Programm "Heizen und Warmwasser" **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.

Codierung im	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	stellung
F9:-14	Unterhalb einer Außen- temperatur von -14 °C wird die Raum-Solltem- peratur auf den Wert der Raum-Solltemperatur im Betrieb mit normaler Raumtemperatur ange- hoben, siehe Beispiel auf Seite 82	F9:+10 bis F9:-60	Temperaturgrenze für Anhebung der Raum-Soll- temperatur auf den Wert im Normalbetrieb einstellbar von +10 bis -60 °C
FA:20	Temperaturerhöhung der Vorlauf-Solltemperatur beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur 20%, siehe Beispiel auf Seite 83	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung der Vorlauf-Solltemperatur beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur einstell- bar von 0 bis 50%
Fb:30	Zeitdauer für die Erhö- hung der Vorlauf-Soll- temperatur (siehe Codieradresse FA) 60 min, siehe Beispiel auf Seite 83	Fb:0 bis Fb:150	Zeitdauer für die Erhöhung der Vorlauf-Solltemperatur einstellbar von 0 bis 150 (entspricht 0 bis 300 min)

Codierungen in Anlieferungszustand zurücksetzen

Folgende Tasten drücken:

- 1. + m ca. 2 s gleichzeitig drücken.
- 2. (*) "Grundeinst.? Ja" erscheint.
- 3. OK zur Bestätigung oder
- **4.** ⊕/⊖ um "**Grundeinst.? Nein**" zu wählen.

Übersicht Serviceebenen

Funktion	Tastenkombination	Ausstieg	Seite
Temperaturen, Kesselco- dierstecker und Kurzabfra-	o und n ca. 2 s gleich- zeitig drücken	drücken	56
Relaistest	lo und ∞ ca. 2 s gleichzei- tig drücken	ok drücken	59
Luftmenge einregulieren	o und I a ca. 2 s gleich- zeitig drücken	 ♂ und ↓→ gleichzeitig drücken 	27
Betriebszustand	i drücken	i drücken	59
Wartungsabfrage	i (wenn "Wartung" blinkt)	🖲 drücken	37
Kontrast am Display ein- stellen	() und (+) gleichzeitig drü- cken; Anzeige wird dunkler	-	-
	Ind	-	-
Fehlerhistorie	und 🛞 ca. 2 s gleich- zeitig drücken	🕅 drücken	62
Teilnehmer-Check (in Ver- bindung mit LON-System)	➡ und ca. 2 s gleichzei- tig drücken	➡ und Gleichzeitig drücken	34
Schornsteinfegerfunktion "¶"	und D ca. 2 s gleich- zeitig drücken	und gleichzeitig drücken	_
Codierebene 1	👌 und 🛋 ca. 2 s gleichzei-	් und 🗂	38
Klartextanzeige	tig drücken	gleichzeitig drücken	
Codierebene 2 Numerische Anzeige	und men ca. 2 s gleich- zeitig drücken	➡ und ■ ➡ gleichzeitig drücken	41

Temperaturen, Kesselcodierstecker und Kurzabfragen

Folgende Tasten drücken:

2. (+)/(-) für gewünschte Abfrage.

1. (b) + **m** ca. 2 s gleichzeitig.

3. (K) Abfrage ist beendet.

Temperaturen, Kesselcodierstecker und... (Fortsetzung)

Displayanzeige Erklärung Neigung A1 – Niveau A1 Neigung M2 – Niveau M2 Außentemp. Ged. Mit (*) kann die gedämpfte Außentemperatur auf aktuelle Außentemperatur zurückgesetzt werden. Außentemp. Ist Kesseltemp. Soll Kesseltemp. Ist ■ WW-Temp. Soll ■ WW-Temp. Ist ■ Vorlauftemp. Soll Heizkreis mit Mischer Vorlauftemp. Ist Heizkreis mit Mischer Kesselcodierst. Kurzabfrage 1 bis Kurzabfrage 8

Kurzab- frage	Displayanzeige					
		Ĩ	Ĩ	Ĩ	Ĩ	Ĭ
1	Softwarestand Regelung		Revisionsstand Revisionsstand Gerät rungsautomat		stand Feue- mat	
2	Anlagenschema 1 bis 6 Anzeige entspre- chend Anlagenaus- führung		Anzahl KM- BUS- Teilneh- mer 0: kein KM- BUS- Teilneh- mer	Max. Anforderungstemperatur		nperatur
3	0	Software- stand Bedien- einheit	Soft- ware- stand Mischer- erweite- rung 0: keine Mischer- erweite- rung	Software- stand Solarre- gelung	Software- stand LON- Modul 0: kein LON- Modul	Software- stand Erweite- rung

5681 774

Folgende Werte können je nach Anlagenausstattung abgefragt werden:

Temperaturen, Kesselcodierstecker und... (Fortsetzung)

Kurzab- frage	Displayanzeige					
4	Softwarest Feuerungs	and automat	Typ Feuerungs	sautomat	Gerätetyp	
5	0: keine externe Anforde- rung 1: externe Anforde- rung	0: kein externes Sperren 1: externes Sperren	0	Externe Au Anzeige in 0: keine ex	ifschaltung (°C tterne Aufsc) bis 10 V haltung
6	Anzahl LO mer	N-Teilneh-	Kontroll- ziffer	Max. Heizl Angabe in	eistung %	
	Kessel		Heizkreis Mischer)	A1 (ohne	Heizkreis Mischer)	M2 (mit
7	0	0	Fernbe- dienung 0: ohne 1: Vitotrol 200 2: Vitotrol 300	Software- stand Fernbe- dienung 0: keine Fernbe- dienung	Fernbe- dienung 0: ohne 1: Vitotrol 200 2: Vitotrol 300	Software- stand Fernbedie- nung 0: keine Fernbedie- nung
		1	Heizkreis (ohne Mis	pumpe A1 scher)	Heizkreis (mit Misch	oumpe M2 ner)
8	0	0	Dreh- zahlgere- gelte Pumpe 0: ohne 1: Wilo 2: Grund- fos	Software- stand drehzahl- geregelte Pumpe 0: keine drehzahl- geregelte Pumpe	Dreh- zahlgere- gelte Pumpe 0: ohne 1: Wilo 2: Grund- fos	Software- stand drehzahlge- regelte Pumpe 0: keine drehzahlge- regelte Pumpe

Ausgänge prüfen (Relaistest)

Folgende Tasten drücken:	2. ⊕/⊝	für gewünschten Relais-
1. \bigcirc + \bigotimes ca. 2 s gleichzeitig.		ausgang.
	3. OK	Relaistest ist beendet.

Folgende Relaisausgänge können je nach Ausstattung der Anlage angesteuert werden:

Displayanzeige	Erklärung
Brenner 1. St ein	Brenner 1. Stufe
Brenner 1. + 2. St ein	Brenner 2. Stufe
Mischer Zu	Mischererweiterung
Mischer Auf	Mischererweiterung
Heizkreisp. M2 Ein	Mischererweiterung
Heizkreisp. A1 Ein	
Speicherpumpe Ein	
Z - Pumpe Ein	
Sammelstör. Ein	
Solarpumpe Ein	Vitosolic

Weitere angezeigte Relaisausgänge sind ohne Funktion.

Betriebszustände und Sensoren abfragen

Folgende ⁻	Fasten drücken:	3. (i)	erneut drücken.
1. (i)	"Heizkreis auswählen" erscheint.	4. ⊕/⊖	für gewünschten Betriebszustand.
2. OK	zur Bestätigung, ca. 4 s war- ten.	5. ©K	Abfrage ist beendet.

Folgende Betriebszustände können je nach Anlagenausstattung für Heizkreise A1 und M2 abgefragt werden:

Displayanzeige	Erklärung
Teilnehmer-Nr	codierte Teilnehmer-Nr. im LON-System
Ferienprogramm	Falls Ferienprogramm eingegeben.
Abreisetag	Datum
Rückreisetag	Datum
Außentemperatur, °C	Ist-Wert
Kesseltemperatur, °C	Ist-Wert

 \triangleright

Betriebszustände und Sensoren abfragen (Fortsetzung)

Displayanzeige	Erklärung
Vorlauftemperatur, °C	Ist-Wert (nur bei Heizkreis mit Mischer M2)
Normale	Soll-Wert (nur mit Fernbedienung)
Raumtemperatur, °C	
Raumtemperatur, °C	Ist-Wert (nur mit Fernbedienung)
Ext. Raumsolltemp, °C	Falls externe Aufschaltung
WW-Temperatur, °C	Warmwassertemperatur - Ist-Wert
Brenner 1. Sth ^{*3}	Betriebsstunden
Brenner 2. Sth*3	Betriebsstunden
Brennerstarts,	Ist-Wert
Verbrauch ^{*3}	
Solarenergie	Anzeige in kWh
Uhrzeit	
Datum	
Brenner 1.St. Aus/Ein	
Brenner 2.St. Aus/Ein	
Heiz-Pumpe A1 Aus/Ein	
Speicherpumpe Aus/Ein	
Z-Pumpe Aus/Ein	
Sammelstör. Aus/Ein	
Mischer Auf/Zu	Falls Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit
	Mischer vorhanden
Solarpumpe Aus/Ein	Falls Vitosolic vorhanden
Solarpumpeh	Betriebsstunden
Verschiedene Sprachen	Mit 🞯 kann die jeweilige Sprache als Daueran- zeige gewählt werden

Weitere angezeigte Betriebszustände sind ohne Bedeutung.

^{*3} Betriebsstunden und Brennerstarts nach durchgeführter Wartung zurücksetzen. Mit *(H)* können die Werte einzeln auf "0" zurück gesetzt werden.

Störungsanzeige

Aufbau Störungsanzeige



- (A) Störungsanzeige
- B Störungssymbol

Die rote Störungsanzeige blinkt bei jeder Störung.

Bei einer Störung am Feuerungsautomat erscheint "**1**" im Display.

Bei einer Störung blinkt im Display "Störung"



Störung ablesen und quittieren

Hinweis

Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag um 7.00 Uhr erneut.

- © Störungsnummer
- D Störungscode

Störungsanzeigen im Klartext:

- Feuerungsautomat
- Außensensor
- Vorlaufsensor
- Kesselsensor
- Speichersensor
- Abgassensor
- Raumsensor
- Kollektorsensor
- Solar WW Sensor
- Fernbedienung
- Störung Teilnehmer

Folgende Tasten drücken:

- **1.** (i) für aktuelle Störung.
- **2.** (+)/(-) für weitere Störungsmeldungen.

Störungsanzeige (Fortsetzung)

3. 🕅 alle Störungsmeldungen werden gleichzeitig quittiert, die Störungsanzeige wird ausgeblendet, die rote Störungsanzeige blinkt weiter.

Quittierte Störungsmeldungen aufrufen

Folgende Tasten drücken: **2.** (+)/(-) für quittierte Störung.

1. 🛞 für ca. 3 s drücken.

Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen werden gespeichert und können abgefragt werden.

Die Störungen sind nach Aktualität geordnet, wobei die aktuellste Störung die Störungsnummer 1 erhält.

83

Folgende Tasten drücken:

- **1. —** + **•** ca. 2 s gleichzeitig.
- **2.** (+)/(-) für einzelne Störungscodes.

3. Hinweis Mit ↔ können alle gespeicherten Störungscodes gelöscht werden.

4. OK Abfrage ist beendet.

Störungscodes

Fehlerhistorie

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
0F	Regelbetrieb	Wartung	Wartung durchführen. Nach Wartung Codierung "24:0" einstellen.
10	Regelt nach 0°C Außentemperatur	Kurzschluss Außentemperatur- sensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 69).

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
18	Regelt nach 0°C Außentemperatur	Unterbrechung Außentemperatur- sensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 69).
28	Regelbetrieb	Vorlauftemperatur- sensor Heizkreis M2 war falsch angeschlossen	Codierung "52:0" einstel- len. Kein Anschluss an Klem- men "X3.4" und "X3.5" (siehe Seite 87).
30	Brenner blockiert	Kurzschluss Kes- seltemperatursen- sor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 70).
38	Brenner blockiert	Unterbrechung Kesseltemperatur- sensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 70).
40	Mischer wird zuge- fahren.	Kurzschluss Vor- lauftemperatursen- sor Heizkreis M2	Vorlauftemperatursensor prüfen.
48	Mischer wird zuge- fahren.	Unterbrechung Vorlauftemperatur- sensor Heizkreis M2	Vorlauftemperatursensor prüfen.
50	Keine Warmwasser- bereitung	Kurzschluss Spei- chertemperatursen- sor	Sensor prüfen (siehe Seite 70).
58	Keine Warmwasser- bereitung	Unterbrechung Speichertempera- tursensor	Sensor prüfen (siehe Seite 70).
92	Regelbetrieb	Kurzschluss Kol- lektortemperatur- sensor, Anschluss an S1 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.
93	Regelbetrieb	Kurzschluss Spei- chertemperatursen- sor, Anschluss an S3 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
94	Regelbetrieb	Kurzschluss Tem- peratursensor, Anschluss an S2 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.
9A	Regelbetrieb	Unterbrechung Kollektortempera- tursensor, Anschluss an S1 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.
9b	Regelbetrieb	Unterbrechung Speichertempera- tursensor, Anschluss an S3 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.
9C	Regelbetrieb	Unterbrechung Temperatursen- sor, Anschluss an S2 an der Vitosolic	Sensor an der Vitosolic prüfen.
9F	Regelbetrieb	Fehler Solarrege- lung wird ange- zeigt, falls an der Solarregelung ein Fehler ohne Stö- rungscode auftritt	Solarregelung prüfen (siehe Serviceanleitung Solarregelung).
A7	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszu- stand	Bedienteil defekt	Bedienteil austauschen.
b0	Brenner blockiert	Kurzschluss Abgastemperatur- sensor	Abgastemperatursensor prüfen (siehe Seite 72).
b1	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszu- stand	Kommunikations- fehler Bedienein- heit (intern)	Anschlüsse prüfen, ggf. Bedieneinheit austau- schen.
b4	Regelt nach 0°C Außentemperatur	Interner Fehler	Regelung austauschen.
b5	Regelbetrieb gemäß Auslieferungszu- stand	Interner Fehler	Regelung austauschen.

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
b7	Brenner blockiert.	Kesselcodierste- cker fehlt, defekt oder falscher Kes- selcodierstecker	Kesselcodierstecker ein- stecken oder, falls defekt, austauschen.
b8	Brenner blockiert	Unterbrechung Abgastemperatur- sensor	Abgastemperatursensor prüfen (siehe Seite 72).
bA	Mischer M2 regelt auf 20°C Vorlauftempe- ratur.	Kommunikations- fehler Erweite- rungssatz für Heiz- kreis M2	Anschlüsse und Codie- rung Erweiterungssatz prüfen. Erweiterungssatz einschalten.
bC	Regelbetrieb ohne Fernbedienung	Kommunikations- fehler Fernbedie- nung Vitotrol Heiz- kreis A1	Anschlüsse, Leitung, Codieradresse "A0" und Codierschalter der Fern- bedienung prüfen.
bd	Regelbetrieb ohne Fernbedienung	Kommunikations- fehler Fernbedie- nung Vitotrol Heiz- kreis M2	Anschlüsse, Leitung, Codieradresse "A0" und Codierschalter der Fern- bedienung prüfen.
bE	Regelbetrieb	Falsche Codierung der Fernbedienung Vitotrol	Codierschalterstellung der Fernbedienung prü- fen (siehe Seite 84).
bF	Regelbetrieb	Falsches Kommu- nikationsmodul LON	Kommunikationsmodul LON austauschen.
C2	Regelbetrieb	Unterbrechung KM-BUS zur Solar- regelung	KM-BUS, Solarregelung und Codieradresse "54" prüfen.
C6	Regelbetrieb, max. Pumpendrehzahl	Kommunikations- fehler drehzahlge- regelte Heizkreis- pumpe Heiz- kreis M2	Einstellung Codier- adresse "E5" prüfen.
C7	Regelbetrieb, max. Pumpendrehzahl	Kommunikations- fehler drehzahlge- regelte Heizkreis- pumpe Heiz- kreis A1	Einstellung Codier- adresse "E5" prüfen.

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
Cd	Regelbetrieb	Kommunikations- fehler Vitocom 100 (KM-BUS)	Anschlüsse, Vitocom 100 und Codieradresse "95" prüfen.
CE	Regelbetrieb	Kommunikations- fehler Leiterplatte für externe Anschlüsse	Anschlüsse und Codier- adresse "2E" prüfen.
CF	Regelbetrieb	Kommunikations- fehler Kommunika- tionsmodul LON	Kommunikationsmodul LON austauschen.
dA	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Kurzschluss Raumtemperatur- sensor Heizkreis A1	Raumtemperatursensor Heizkreis A1 prüfen.
db	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Kurzschluss Raumtemperatur- sensor Heizkreis M2	Raumtemperatursensor Heizkreis M2 prüfen.
dd	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Unterbrechung Raumtemperatur- sensor Heizkreis A1	Raumtemperatursensor Heizkreis A1 und Codier- schalterstellung der Fern- bedienung prüfen (siehe Seite 84).
dE	Regelbetrieb ohne Raumeinfluss	Unterbrechung Raumtemperatur- sensor Heizkreis M2	Raumtemperatursensor Heizkreis M2 und Codier- schalterstellung der Fern- bedienung prüfen (siehe Seite 84).
E4	Brenner blockiert	Fehler Versor- gungsspannung	Regelung austauschen.
E5	Brenner auf Störung	Interner Fehler	" û " betätigen. Falls Brenner nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen.
E6	Brenner auf Störung	Ölvorwärmer schaltet nicht in tolerierter Zeit	Ölvorwärmer und Zulei- tung prüfen und falls erfor- derlich austauschen. "11" betätigen.
F0	Brenner blockiert.	Interner Fehler	Regelung austauschen.

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
F1	Brenner auf Störung	Abgastemperatur- begrenzer hat aus- gelöst	Füllstand der Heizungs- anlage prüfen. Anlage entlüften. Entriegelungstaste "11" nach Abkühlen der Abgasanlage betätigen.
F2	Brenner auf Störung	Temperaturbe- grenzer hat ausge- löst	Füllstand der Heizungs- anlage prüfen. Umwälz- pumpe prüfen. Anlage entlüften. Temperaturbe- grenzer und Verbin- dungsleitungen prüfen. "1r" betätigen.
F3	Brenner auf Störung	Flammensignal ist beim Brennerstart bereits vorhanden	Zündektroden, Abstände der Elektroden und Ver- bindungsleitungen prü- fen. "1r" betätigen.
F4	Brenner auf Störung	Keine Flammenbil- dung nach Ablauf der Sicherheitszeit	Ölversorgung prüfen, Zündelektroden, Abstände der Elektroden und Verbindungsleitun- gen prüfen, Düse prüfen, Spule des Magnetventils prüfen. Einstellungen, falls erfor- derlich, korrigieren, ver- schmutzte Teile reinigen, defekte Teile austau- schen. "↓r" betätigen.
F5	Brenner auf Störung	Luftdruckwächter schaltet nicht.	Luftdruckwächter prüfen, falls erforderlich austau- schen. "1r" betätigen.
F6	Brenner auf Störung	Keine Ansteue- rung/Rückmeldung Brennstoffventil BV 2	Magnetventilspule BV 2 austauschen. " ① " betätigen.

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
F8	Brenner auf Störung	Brennstoffventil BV 1 schließt ver- spätet	Düse prüfen, Ölversor- gungsleitung entlüften, Magnetventil prüfen. "1 tetätigen.
F9	Brenner auf Störung	Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig	Gebläse prüfen, Verbin- dungsleitungen zum Gebläse prüfen, Span- nungsversorgung am Gebläse prüfen. "1r" betätigen.
F9	Brenner auf Störung	 Spannungsversor- gung des Geblä- ses unterbrochen Brandschutz- schalter bzw. Rauchgasther- mostat defekt oder ausgelöst Brücke zwischen Klemme 1 und 2 im Anschluss- kasten 201 unterbrochen oder entfernt 	Brandschutzschalter oder Rauchgasthermostat prü- fen, Brücke zwischen Klemme 1 und 2 im Anschlusskasten 201 prü- fen (siehe Seite 88). " 1 r" betätigen.
FA	Brenner auf Störung	Gebläsedrehzahl- Abweichung	Gebläse prüfen, Verbin- dungsleitungen zum Gebläse prüfen. "1r" betätigen.
Fb	Brenner auf Störung	3 x Flammenabriss während des Betriebs	Ölversorgung prüfen, Düse prüfen. "11r" betätigen.
Fd	Brenner blockiert	Fehler Feuerungs- automat	"11" betätigen. Falls Stö- rung nicht behoben, Regelung austauschen

Störungs- code im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
FE	Brenner blockiert	Interner Fehler	Kesselcodierstecker prü- fen, Gerät neu einschal- ten. Falls Gerät nicht wie- der in Betrieb geht, Rege- lung austauschen.
FF	Brenner blockiert	Interner Fehler	Gerät neu einschalten. Falls Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen.

Instandsetzung

Außentemperatursensor prüfen





- 1. Stecker "X3" von der Regelung abziehen.
- 2. Widerstand des Außentemperatursensors zwischen "X3.1" und "X3.2" am abgezogenen Stecker messen und mit Kennlinie vergleichen.

ÞÞ

Instandsetzung (Fortsetzung)

- 3. Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern am Sensor abklemmen und Messung direkt am Sensor wiederholen.
- 4. Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor austauschen.

Kesseltemperatursensor oder Speichertemperatursensor prüfen



- Kesseltemperatursensor: Leitungen am Kesseltemperatursensor

 Abziehen und Widerstand messen.
 - Speichertemperatursensor: Stecker 5 von Leitungsbaum an der Regelung abziehen und Widerstand messen.

Instandsetzung (Fortsetzung)



- 2. Widerstand der Sensoren messen und mit Kennlinie vergleichen.
- **3.** Bei starker Abweichung Sensor austauschen.



Gefahr

Kesseltemperatursensor sitzt direkt im Heizwasser (Verbrühungsgefahr). Vor Sensorwechsel Heizkessel entleeren.

Abgastemperatursensor prüfen

Bei Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerät. Die Verriegelung nach Abkühlen der Abgasanlage durch Betätigen des Entriegelungstasters "1^t" aufheben.

Instandsetzung (Fortsetzung)



- 1. Leitung des Abgastemperatursensors (A) abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.



3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.
Temperaturbegrenzer prüfen

Falls sich nach einer Störabschaltung der Feuerungsautomat nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 90 °C liegt, folgende Prüfung durchführen:



- 1. Leitungen des Temperaturbegrenzers (A) abziehen.
- 2. Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem Vielfachmessgerät prüfen.
- **3.** Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
- 4. Neuen Temperaturbegrenzer einbauen.
- Nach Inbetriebnahme Entstörtaste "
 <u>
 </u>" an der Regelung dr
 ücken.

Sicherung prüfen



- 1. Netzspannung ausschalten.
- **2.** Oberblech (A) abbauen.
- **3.** Abdeckung (B) abbauen.
- Sicherung F1 und Sicherungen F auf der Leiterplatte Erweiterung pr
 üfen (siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema).

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer

Drehrichtung des Mischer-Motors prüfen



- Netzschalter (A) am Erweiterungssatz ausschalten und wieder einschalten. Das Gerät führt folgenden Eigentest aus:
 - Mischer "Zu" (150 s)
 - Pumpe "Ein" (10 s)
 - Mischer "Auf" (10 s)
 - Mischer "Zu" (10 s)

Danach erfolgt normaler Regelbetrieb. Während des Eigentestes die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten.
 Danach den Mischer von Hand in Stellung "Auf" bringen.

Hinweis

Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine höhere Temperatur erfassen. Falls die Temperatur sinkt, ist entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der Mischereinsatz falsch eingebaut.



Drehrichtung des Mischer-Motors ändern (falls erforderlich)



Gefahr

Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein.

Vor Öffnen des Geräts Netzschalter und Netzspannung ausschalten, z.B. an der Sicherung oder einem Hauptschalter.



- A Netzschalter
- B Drehrichtungsschalter
- 1. Untere und obere Gehäuseabdeckung des Erweiterungssatzes abschrauben.



Montageanleitung Erweite-

Vitotronic 200-H prüfen (Zubehör)

Die Vitotronic 200-H ist über das LON-System mit der Regelung verbunden. Zur Prüfung der Verbindung Teilnehmer-Check an der Regelung des Heizkessels durchführen (siehe Seite 34).

 Drehrichtungsschalter umstellen: Schalterstellung I f
ür Heizungsr
ücklauf von links (Anlieferungszustand).



Schalterstellung II für Heizungsrücklauf von rechts.



Regelung

Bedien- und Anzeigeelemente



Regelung (Fortsetzung)

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur bzw. Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie. Die ermittelte Kesselwasser-Solltemperatur wird zum Brennersteuergerät übertragen.

Das Brennersteuergerät ermittelt den Wärmebedarf und steuert dementsprechend den 2-stufigen Brenner. Die Kesselwassertemperatur wird im Brennersteuergerät durch den elektronischen Temperaturwächter auf 82 °C begrenzt. Der Temperaturbegrenzer der Sicherheitskette verriegelt das Brennersteuergerät bei 100 °C Kesselwassertemperatur. Der Kesseltemperatur-Sollwert liegt im Anlieferungszustand 20 K über dem Speichertemperatur-Sollwert (einstellbar in Codieradresse "60"). Falls der Speichertemperatur-Istwert den Speichertemperatur-Sollwert um 2,5 K übersteigt, wird der Brenner ausgeschaltet und der Nachlauf der Umwälzpumpe aktiv.

Zusatzaufheizung Trinkwasser

Falls ein Schaltzeitraum in der vierten Zeitphase eingestellt wird, wird die Funktion Zusatzaufheizung aktiviert. Der Temperatur-Sollwert für die Zusatzaufheizung ist einstellbar in Codieradresse "58".

Warmwasserbereitung

Falls die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner, Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil ein- bzw. umgeschaltet.

Regelungsfunktionen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion "Externe Betriebsprogramm-Umschaltung" wird über den Eingang "143" realisiert. Auf welche Heizkreise die Betriebsprogramm-Umschaltung wirkt, wird in Codieradresse "91" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Keine Umschaltung	91:0
Heizkreis ohne Mischer A1	91:1
Heizkreis mit Mischer M2	91:2
Heizkreis ohne Mischer und Heizkreis mit Mischer	91:3

In welche Richtung die Betriebsprogramm-Umschaltung erfolgt wird in Codieradresse "D5" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Umschaltung in Richtung "Dauernd Reduziert" bzw. "Dauernd	d5:0
Abschaltbetrieb" (je nach eingestelltem Soll-Wert)	
Umschaltung in Richtung "Dauernd Heizbetrieb"	d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung wird in Codieradresse "F2" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	F2:0
Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 Stunden	F2:1 bis
	F2:12

Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so lange wie die in Codieradresse "F2" eingestellte Zeitvorgabe.

Externes Sperren

Die Funktion "Externes Sperren" wird über den Eingang "143]" angeschlossen.

Welchen Einfluss das Signal "Ext. Sperren" auf die angeschlossenen Umwälzpumpen hat, wird in Codieradresse "32" eingestellt.

Externes Anfordern

Die Funktion "Externes Anfordern" wird über den Eingang "143" angeschlossen.

Welchen Einfluss das Signal "Ext. Anfordern" auf die angeschlossenen Umwälzpumpen hat, wird in Codieradresse "34" eingestellt. Der Mindest-Kesselwassertemperatur-Sollwert bei ext. Anforderung wird in Codieradresse "9b" eingestellt.

Estrichfunktion

Die Estrichfunktion ermöglicht die Trocknung von Estrichen. Dazu müssen unbedingt die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigt werden.

Bei aktivierter Estrichfunktion wird die Heizkreispumpe des Mischerkreises eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beendigung (30 Tage) wird der Mischerkreis automatisch mit den eingestellten Parametern geregelt.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur
- Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe

Verschiedene Temperaturprofile sind über die Codieradresse "F1"einstellbar. Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Wenn die Estrichfunktion beendet ist oder die Codierung "F1:0" manuell eingestellt wird, wird "Heizen und Warmwasser" eingeschaltet.

Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) Codierung "F1:1"







Temperaturprofil 3: Codierung "F1:3"



Temperaturprofil 4: Codierung "F1:4"



Temperaturprofil 5: Codierung "F1:5"



Temperaturprofil 6: Codierung "F1:6"



Temperaturprofil 7: Codierung "F1:15"



Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert. Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen "F8" und "F9" einstellbar.



Beispiel mit den Einstellungen im Anlieferungszustand

(A) Heizkennlinie für Betrieb mit normaler Raumtemperatur (B) Heizkennlinie für Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

Verkürzung der Aufheizzeit

Beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur wird die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie erhöht. Die Erhöhung der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur kann automatisch gesteigert werden. Der Wert und die Zeitdauer für die zusätzliche Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts wird in den Codieradressen "FA" und "Fb" eingestellt.





- A Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur
- (B) Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend eingestellter Heizkennlinie
- C Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "FA": 50 °C + 20 % = 60 °C
- Zeitdauer des Betriebs mit erhöhtem Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "Fb": 60 min

Codierschalter der Fernbedienung

Die Codierschalter befinden sich auf der Leiterplatte im Gehäuseoberteil.

Codierschalter der Fernbedienung (Fortsetzung)

Fernbedienung	Codierschalterstellung
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne	ON
Mischer A1	1 2 3 4
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit	ON
Mischer M2	1 2 3 4
Bei Anschluss eines separaten Raum- temperatursensors Codierschalter "3" auf "ON" stellen.	ON 1 2 3 4

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse

Interne Anschlüsse und Sensoren



- X... Elektrische Schnittstellen
- 3 Kesseltemperatursensor
- 15 Abgastemperatursensor
- 47 Temperaturbegrenzer
- 54 Zündeinheit

- 100 Gebläse
- 100A Ansteuerung Gebläse
- 124 Flammenüberwachung
- 131 Luftdruckwächter



Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne... (Fortsetzung)

Grundleiterplatte A1 5681 774

Schaltnetzteil A2

A3 **Bedienteil** A4 Feuerungsautomat

Schemen

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne... (Fortsetzung)

- A6 Codierstecker
- A7 Anschlussadapter
- A8 Kommunikationsmodul LON
- A9 Interne Erweiterung H3
- S1 Netzschalter
- S2 Entriegelungstaster
- Gebläse
- Ölpumpe
- Brennstoffventil 1. Stufe
- Brennstoffventil 2. Stufe
- Anschluss-Schema Stecker 201

- X ... Elektrische Schnittstellen
- 1 Außentemperatursensor
- 5 Speichertemperatursensor
- Netzanschluss 40
- Ölvorwärmer 121
- Flammenüberwachung 124
- 145 **KM-BUS**
- 156 Netzanschluss interne Erweiterungen
- Interne Anschlussleitung 201



- Brücke oder Brandschutzschalter A B C 34 100 Gebläsemotor
- 201 Interne Anschlussleitung (auf Grundleiterplatte)
- Ölpumpe
- Brennstoffventil 1
- **Brennstoffventil 2**

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne... (Fortsetzung)



Interne Erweiterungen H1 (Leiterplatte A5) und H3 (Leiterplatte A9)

Schemen

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne... (Fortsetzung)

- 20 Heizkreispumpe für Heizkreis
 - ohne Mischer
- 21 Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- 28 Zirkulationspumpe
- 40 Netzanschluss
- 50 Sammelstörmeldung
- 121 Ölvorwärmer
- 143■ Externes Sperren
(Klemme 2 3)
 - Externes Anfordern (Klemme 1 - 2)
 - Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Klemme 1 - 2) (nur bei witterungsgeführtem Betrieb)
 Die Zuordnung der Funktion "Externe Betriebsprogramm-Umschaltung" wird über die Codieradresse "91" eingestellt.
- 144 Externer Soll-Wert 0 bis 10 V
- 145 KM-BUS

Einzelteillisten

Hinweis für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteiles (aus dieser Einzelteilliste) angeben.

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

- 002 Zündbaustein
- 003 Ölpumpenmotor
- 004 Ölpumpe
- 005 Ölvorwärmer
- 007 Gebläse
- 008 Luftdruckwächter
- 009 Gebläsedichtung
- 013 Wärmedämmring
- 014 Dralleinrichtung
- 015 Ölschlauch
- 016 Satz Zündleitungen
- 017 Ölschlauch Vorlauf
- 018 Ölschlauch Rücklauf
- 019 Magnetventilspule
- 023 Schalldämpfer
- 024 Luftansaugkanal
- 028 Scharnierstab
- 029 Satz Dichtungen
- 030 Kleinteile bestehend aus
 - 30a Flachkopfschraube M 6 x 20
 - 30d Zylinderschraube M 5 x 16
 - 30e Zylinderschraube M 4 x 10
 - 30f Zahnscheibe A 4,3
 - 30g Zylinderschraube M 4 x 20
 - 30h Scheibe A 4,3
 - 30i Zylinderschraube M 5 x 12
 - 30j Zylinderschraube M 5 x 8
 - 30k Linsenkopfschraube M 4 x 28
 - 30I Zylinderschraube M 5 x 40
 - 30m Linsenkopfschraube M 3 x 6
 - 30r Dichtung A 10x14x1,5
 - 30t Senkschraube M 4 x 8
 - 30u Gewindestift M 5 x 4
- 031 Deckel Mischeinrichtung

- 032 Kesseltür
- 033 Siphon
- 034 Kondenswasserschlauch
- 035 Durchführungstüllen Kesselanschluss-Stück
- 037 Bürstenstiel
- 038 Thermoschalter
- 039 Temperatursensor
- 040 Abgastemperatursensor
- 041 Winkelschwenkverschraubung
- 042 Druckfeder und Scheibe
- 045 Rohr-Clip
- 046 Durchführungstülle
- 051 Schlauchschelle
- 052 Adapter Zuluftschlauch
- 053 Kugelhahn R 1/2
- 054 Sicherungsfeder
- 055 Kondenswasserablauf
- 056 Steckverbindersicherung
- 057 Schlauch 19 x 600 gewellt
- 058 Sensorclip
- 059 Schlauchbogen
- 060 Brennkammer
- 100 Vitotronic 200, Typ KW6
- 101 Gehäuse Bedienteil
- 102 Bedienteil B2
- 103 Sicherungshalter 6,3 AT
- 106 Regelung Vitoladens
- 108 Interne Erweiterung H3
- 109 Interne Erweiterung H1
- 111 Wippeschalter 2 pol.
- 112 Reset-Taster
- 200 Vorderblech mit Pos. 215/216
- 201 Hinterblech mit Pos. 214
- 202 Oberblech vorn
- 203 Oberblech mitte
- 204 Oberblech hinten
- 205 Seitenblech links
- 206 Seitenblech rechts
- 207 Abdeckblech mit Pos. 214
- 208 Aufnahmeblech Regelung
- 209 Wärmedämm-Mantel Vorderblech
- 210 Wärmedämm-Mantel

- 211 Wärmedämm-Mantel Hinterblech oben/unten
- 212 Wärmedämm-Matte
- 213 EPP-Haube
- 214 Kantenschutz
- 215 Schriftzug Vitoladens 300-C
- 216 Zierkappe
- 217 Satz Schalldämm-Matten
- 218 Haltewinkel
- 219 Wärmedämmung Heizwasservorlaufrohr
- 220 Wärmedämmung Heizwasserrücklaufrohr
- 221 Beipack Befestigungselemente WD
- 304 Wärmedämmung Kleinverteiler
- 305 Manometer axial
- 306 Schnellentlüfter G 3/8
- 307 Absperrautomat 1/2"
- 308 Sicherheitsventil 3 bar
- 309 Doppelnippel 1/2
- 310 Überwurfmutter G 11/2
- 311 Dichtring 32 x 43 x 2
- 312 Einschraubteil RP 1" x G 11/2
- 313 Entlüftungsventil G 3/8
- 314 Kesselfüllhahn
- Verschleißteile
- 001 Flammrohr
- 006 Düse
- 010 Zündelektrode
- 020 Steckkupplung
- 021 Patronenfilter für Pos. 004
- 022 Packung 16 x 12 mm
- 036 Reinigungsbürste

Einzelteile ohne Abbildung

- 025 Ölfiltereinsatz Siku
- 026 Filtertasse Magnum

- 027 Filtereinsatz für Pos. 026
- 043 Wärmeleitpaste
- 044 Spezialschmierfett
- 047 Wartungsset Neutralisation
- 048 Wartungsset Aktivkohlefilter
- 049 Ölfilter Umrüstsatz
- 050 Ölfiltereinsatz Microtec
- 065 Magnetventilkern
- 104 Sicherungen T 6,3 A 250 V (10 Stück)
- 105 Codierstecker 12/18 kW
- 106 Codierstecker 15/22 kW
- 107 Codierstecker 18/27 kW
- 110 Außentemperatursensor
- 113 LON-Modul HO1
- 114 Leiterplatte Adapter LON-Modul GM2
- 115 Gegenstecker
- 116 Leitungsfixierung (10 Stück)
- 117 Leitungsbaum X8/X9
- 118 Klemmleiste
- 119 Anschlussleitung Zündtrafo
- 120 Anschlussleitung Ölvorwärmer
- 121 Anschlussleitung Flammwächter
- 250 Sprühdosenlack vitosilber
- 251 Lackstift vitosilber
- 252 Zierstreifen
- 300 Abgasdichtung D=80
- 301 Zuluftdichtung D=125
- 302 Verschluss-Set
- 303 Verschluss-Set
- 400 Bedienungsanleitung
- 401 Montageanleitung
- 402 Serviceanleitung
- Typenschild, wahlweise links oder rechts



Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)





5681 774





Protokolle

Einstell- und Mess	werte		Erstinbetrieb- nahme	Wartung/Service
Öldruck				
1.Stufe	vorgefunden	bar		
	eingestellt	bar		
2. Stufe	vorgefunden	bar		
	eingestellt	bar		
Vakuum				
	vorgefunden	bar		
	nach War-	bar		
	tung			
Kohlendioxidgehal	t CO ₂			
1. Stufe	vorgefunden	Vol%		
	eingestellt	Vol%		
2. Stufe	vorgefunden	Vol%		
	eingestellt	Vol%		
Sauerstoffgehalt O	2			
1. Stufe	vorgefunden	Vol%		
	eingestellt	Vol%	-	
2. Stufe	vorgefunden	Vol%	-	
	eingestellt	Vol%	-	
Kohlenmonoxidgel	nalt CO]	
1. Stufe	vorgefunden	ррт		
	eingestellt	ррт		
2. Stufe	vorgefunden	ррт		
	eingestellt	ррт		
Stat. Brennerdruck				
(Betriebsphase)				
1.Stufe	vorgefunden	mbar		
	eingestellt	mbar		
2. Stufe	vorgefunden	mbar		
	eingestellt	mbar		

Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur

- bei Betrieb: 0 bis +40 °C
 bei Lagerung und
- Transport: -20 bis +65 °C

Einstellung Temperaturregler und Temperaturwächter: 75 °C Vorsicherung (Netz): max. 16 A Nennbelastbarkeit der Relaisausgänge bei 230 V~ für

- Heizkreispumpe 2 (1) A~*4 20:
- Umwälzpumpe 2 (1) A~*4 21]:
- Trinkwasserzirku- 2 (1) A~*4 lationspumpe 28:
- Sammelstörmel- 0,4 (0,2) A~*4 dung 50:

Öl-Brennwertkessel, Art B₂₃, C_{33x}, C_{53x}, C_{63x}

Nenn-Wärmeleistung	kW	12,9	/19,3	16,1	/23,5	19,3	/28,9
Brennerstufe		1	2	1	2	1	2
Nenn-Wärmeleistung	kW	12,9	19,3	16,1	23,5	19,3	28,9
Leistungsaufnahme	W	152	220	169	240	170	270
Motordrehzahl Ölpumpenantrieb	min⁻¹	28	80	28	80	28	80
Förderleistung Ölpumpe	Liter/h	4	5	4	5	4	5
Brennerausführung		zwei	stufig	zweis	stufig	zweis	stufig
Produkt-ID-Nummer		C€-0035 BS 104					

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 267	EN 15 034
EN 297	EN 50 165
EN 303	EN 55 014
EN 483	EN 60 335
EN 625	EN 61 000-3-2
EN 677	EN 61 000-3-3

Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE** gekennzeichnet:

92/42/EWG 98/37/EWG 2004/108/EG 2006/95/EG

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für **Niedertemperatur (NT)-Heizkessel**.

Bei der gemäß EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumlufttechnischen Anlagen nach DIN V 4701-10 können bei der Bestimmung von Anlagenwerten für das Produkt Vitoladens 300-C die bei der EG-Baumusterprüfung nach Wirkungsgradrichtlinie ermittelten Produktkennwerte verwendet werden (siehe Tabelle Technische Daten).

Allendorf, den 5. Mai 2007

Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass das Produkt **Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C** die nach 1. BlmSchV § 7 (2) geforderten NO_x -Grenzwerte einhält:

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV (Fortsetzung)

Allendorf, den 5. Mai 2007

Viessmann Werk GmbH&Co KG

lum

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

Α

Abfragen	56
Abgas-Messöffnung	25
Abgastemperatursensor	72
Anhebung der reduzierten	
Raumtemperatur	82
Anlage füllen	7
Anlagendruck	7
Anlagenschemen2	29, 39
Anlieferungszustand	55
Anzeigeelemente	77
Aufbau Störungsanzeige	61
Aufheizzeit	83
Ausblenden einer Störungsanzeige	e61
Ausgänge prüfen	59
Außentemperatursensor	69

В

Bedienelemente	77
Betriebsprogramm-Umschaltung	78
Betriebszustände abfragen	59
Brennereinstellung	24
Brenner reinigen	18

С

Codierung	38
Codierung 1	38
Codierung 2	41
Codierungen bei Inbetriebnahme	29
Codierungen zurücksetzen	55

D

10
75
75
19
26

Е

Einzelteilliste	91
Entlüften	
 Heizkessel 	8

Erstinbetriebnahme	7
Erweiterungssatz für Heizkreis mit	
Mischer	75
Estrichfunktion	80
Estrichtrocknung	80
Externes Anfordern	79
Externes Sperren	79

F

Fehlerhistorie	62
Fehlermanager	35
Fernbedienung	84
Füllwasser	7
Funktionen prüfen	59

н

Heizkennlinie	31
Heizungsanlage füllen	7
Herstellerbescheinigung	100

Κ

Kesseltemperatursensor	70
Kleinenthärtungsanlage	7
Kommunikations-Modul LON	34
Kondenswasserablauf	24
Konformitätserklärung	100
Kurzabfragen	56

L

LON	34
Fehlerüberwachung	35
 Teilnehmerliste aktualisieren 	35
 Teilnehmernummer einstellen 	34
LON-System	34
Luftmenge einregulieren	27

Μ

Membran-Ausdehnungsgefäß	7	7
--------------------------	---	---

Ν

Neigung Heizkennlinie	
Niveau Heizkennlinie	74
Normale Raumtemperatur33	56817

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

0

Öldruck einregulieren	.26
Öldurchsatz	.25
Ölpumpe	.26
Ölpumpenfilter	.21

Q

Quittieren einer Störungsanzeige......61

R

Raumtemperatur einstellen	33
Reduzierte Raumtemperatur	34
Regelung	78
Relaistest	59
Richtwerte für Brennereinstellung.	24

S

Schaltplan	86
Sensoren abfragen	59
Sicherheitskette	73
Sicherung	74
Siphon	
∎ füllen	9
reinigen	24
Speichertemperatursensor	70
Speichervorrangschaltung	40
Sprachumstellung	11
Statischer Brennerdruck	27
Störungen	61

Störungsmeldung aufrufen	62
Störungsspeicher	62

т

Temperaturbegrenzer	
Thermoschalter	73
Temperaturen abfragen	56

U

Übersicht Serviceebenen	56
Uhrzeit einstellen	10

V

Verkürzung der Aufheizzeit	83
Verringerung der Aufheizleistung	82
Vitocom 300	34
Vitotronic 200-H	76
Vitotronic 200-H	34
Vorderblech abbauen	13

W

Wartung	
zurücksetzen	37

Ζ

Zündelektroden einstellen	19
Zusatzaufheizung Trinkwasser	78

Gültigkeitshinweis

Öl-Brennwertkessel Typ VC3 12,9 bis 19,3 kW ab Herstell-Nr. 7248 936 16,1 bis 23,5 kW ab Herstell-Nr. 7248 935 19,3 bis 28,9 kW ab Herstell-Nr. 7248 934

> Viessmann Werke GmbH&Co KG D-35107 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de