

Codierungen

für Vitocrossal 300 mit MatriX-Brenner und Vitotronic

Arbeitsschritte zur Codierung siehe Montage- und Serviceanleitung der jeweiligen Regelung.

Typ CM3 mit

- Vitotronic 100, Typ GC1,
- Vitotronic 200, Typ GW1,
- Vitotronic 300, Typ GW2

Codieradresse	Nenn-Wärmeleistung in kW			Codierstecker
	80	115	142	
02	2	2	2	1042
05	55	55	55	
08	80	5	30	
09	0	1	1	
15	20	20	20	
0A	33	33	33	

Typ CT3 mit

- Vitotronic 100, Typ GC1,
- Vitotronic 200, Typ GW1,
- Vitotronic 300, Typ GW2

Codieradresse	Nenn-Wärmeleistung 187 kW	Codierstecker
02		2
05		75
08		70
09		1
15		22
0A		25

Typ CU3 mit

- Vitotronic 200, Typ KW1 und KW2
- Vitotronic 300, Typ KW3

Codieradresse	Nenn-Wärmeleistung in kW				Codierstecker
	24	32	44	60	
02	2	2	2	2	Cb
13	9	9	9	9	
15	96	96	96	96	
17	20	20	20	20	
18	300	300	300	300	

Typ CU3 mit Vitotronic 100, Typ GC1 in Verbindung mit Mehrkesselanlage

Codieradresse	Nenn-Wärmeleistung in kW				Codierstecker
	24	32	44	60	
02	2	2	2	2	1042
05	55	55	55	55	
08	24	32	44	60	
09	0	0	0	0	
15	64	64	64	64	
0A	33	33	33	33	

Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier



5312 185 Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de